

## **2 Anrufumleitung und Rufweiserschaltung**

Sie haben zwei Möglichkeiten die Anrufumleitung zu erstellen.

### **Wichtig:**

Bei Externen Nummern müssen Sie die Berechtigung haben und Sie dürfen die Ziffer für die Amtsholung z.B. 0 nicht vergessen. Die Berechtigung beantragen Sie einfach über Ihren Kostenstellenbeauftragten bei der Fernmeldeabteilung.

Zum Umleiten auf den zentralen VoiceMail Server müssen Sie die Eingabe der Rufnummer mit "#" abschließen damit in der unteren Zeile des Displays "speichern?" erscheint.

Die Variable Anrufumleitung wird im Bedarfsfall aktiviert und muss nach dem Ausschalten neu eingegeben werden.

### **VARIABLE ANRUFUMLEITUNG EINRICHTEN**

1. Drücken Sie sofort die Pfeiltaste nach rechts, unten am Telefon, bis in der untersten Zeile im Display steht: "Variab. Umleitung ein?" und bestätigen Sie dies mit der Haken-Taste.
2. Die Zielrufnummer, wohin Sie umleiten wollen (z.B.: 16#, 0017XXXXXX oder 24XXX), eingeben und mit der Haken-Taste die Eingabe bestätigen.
3. Nach kurzer Zeit wird im Display angezeigt, daß Ihr Apparat umgeleitet ist und wohin.
4. Zum Ausschalten drücken sie einmal die Pfeiltaste nach rechts. Es erscheint im Display: "Umleitung aus?". Bestätigen Sie dies mit der Haken-Taste und das Telefon klingelt wieder bei Ihnen.

### **FESTE ANRUFUMLEITUNG UND RUFWEITERSCHALTUNG EINRICHTEN**

1. Drücken Sie die Taste "Service Menü". Es erscheint in der oberen Zeile "Service:" und in der unteren Zeile "Ziele?". Bestätigen Sie die untere Zeile mit der Haken-Taste.
2. Jetzt müssen Sie einmal die Pfeiltaste nach rechts drücken und es erscheint in der unteren Zeile des Displays "Feste Umleitung?". Bestätigen Sie die untere Zeile mit der Haken-Taste.
3. Jetzt steht im Display Ihr altes Ziel oder "Nichts Gespeichert" in der oberen Zeile. In der unteren Zeile steht "Neuer Eintrag". Bestätigen Sie die untere Zeile mit der Haken-Taste.

4. Die Zielrufnummer, wohin Sie umleiten wollen (z.B.: 16#, 0017XXXXXX oder 24XXX), eingeben und mit der Haken-Taste die Eingabe bestätigen.
5. Nach kurzer Zeit wird im Display angezeigt, das Ihr Apparat umgeleitet ist und wohin.
6. Zum Ausschalten drücken sie einmal die Pfeiltaste nach rechts. Es erscheint im Display: "Umleitung aus?". Bestätigen Sie dies mit der Haken-Taste.

Jetzt ist die RUFWEITERSCHALTUNG zu Ihrem vorher eingegebenen Ziel aktiviert, das heißt, Ihr Telefon klingelt 5x bei Ihnen und danach bei dem Ziel was bei der festen Rufumleitung hinterlegt ist.

Zum erneuten Aktivieren der Rufumleitung einfach die Pfeiltaste nach rechts im Ruhezustand des Telefons drücken sooft bis im Display untere Zeile steht: "Feste Umleitung ein?". Dies wieder mit der Haken-Taste bestätigen.