

# Aufräumtag - OC-Praktika - To-do-list

## Allgemeiner Bereich

Die allgemeinen Aufgaben werden von den Assistenten verteilt – die Anweisungen der Assistenten sind bindend!

**Alle** Chemikalienflaschen: Etikett entfernen, ausspülen, Glasabfall

**Alle** Kartons und deren Inhalt fachgerecht entsorgen!!

Wägebereiche: vollständig reinigen

Waagen: säubern, evtl. mit Scheuerpulver und wenig Wasser die Wägeteller polieren (vorher von der Waage abnehmen!!)

Schmelzpunktmeßbereich/Refraktometerbereich: säubern

Glasabfall: Duranglasabfall (sauber): Hausmüll  
Duranglasabfall (verschmutzt): Feststoffabfall

Feststoffabfall: Volle Gebinde entsorgen (Chemikalienlager; Formulare ausfüllen – faxen)

Lösungsmittelabfall: Volle Gebinde entsorgen (Chemikalienlager). Evtl. leere Kanister nachbesorgen.

Kühlschränke: entleeren, Stecker ziehen, abtauen, penibel säubern bis zur Geruchslosigkeit

Trockenschränke: vollständig entleeren, außen (!) und innen säubern

Hausmüll entleeren (falls nötig zwischendurch - **unbedingt** aber zum Schluß!!), keine Spritzen ohne Umverpackung der Kanülen in den Müll - ebenso keine Pasteurpipetten o. ä. - Gefahr für die Putzfrauen, Müllabholer etc.!!

Dauerversuchsraum: Abzüge werden gereinigt – inklusive Gestänge! (Schwamm, Wasser, Scheuerpulver)

Ölpumpen: Testen, Kühlfallen mit N<sub>2</sub> füllen, gegen geschlossene Apparatur laufen lassen, nach ca 30 – 45 min Druck messen und notieren

Chemikalien, die sich in „Ecken“ angesammelt haben, werden vernichtet

## Individueller Bereich

Schränke/Schubladen: Ausräumen, säubern, trocknen, sortiert (s. Liste) einräumen

Abzüge: sorgfältig reinigen, inklusive Gestänge (Schwamm, Wasser, Scheuerpulver)

Außenflächen: gründlich reinigen, Beschriftung entfernen

-----**auf keinen Fall mit Lösungsmitteln die eloxierten Flächen behandeln!!!**-----

Glasgeräte: erst **entfetten**, dann reinigen (Edding und Aufkleber entfernen), trocknen - keine nassen Geräte einräumen, notfalls nacheinander mit wenig Aceton und Druckluft behandeln

Küken entnehmen, entfetten u. mit wenig Papier wieder einsetzen

Kontrolle auf Vollständigkeit

Spülbereich: Gründlichst reinigen, Schränke unter Spüle reinigen, keine Reste zurücklassen  
Prüfung des Abwasserablaufs, Verstopfung melden!!

Magnetrührer: **alle** Metallflächen gründlich (wenig Wasser + Scheuerpulver + Scheuerschwamm)  
reinigen

Badgefäße: stinkendes Öl entsorgen, Gefäße säubern - **auch am Unterboden**, für den Innenraum  
des Gefäßes kein Wasser verwenden

Lösungsmittelflaschen: Ether entsorgen, KOH entsorgen, sonst. Flascheninhalt - falls  
korrekt - kann bleiben

Verbrauchsmaterial: **Entsorgen**, es bleibt nichts am Platz zurück!

Membranpumpen: 15 min gegen Luft laufen lassen, dann geschlossen ca. 30 min gegen  
Gasballast  
Beide Auffangkolben gründlich reinigen  
Vakuum direkt an der Pumpe testen und **falls > 15mbar melden!!**

Einräumen: gemäß Ausstattungsliste, zur leichteren Überprüfung!!!

Spind: vollständig leeren

Schlüssel: Noch am Aufräumtag zurück an H. Detert, Ausnahme: Platzabgeber

Für "Platzabgeber": alle Gegenstände die nicht auf der Liste stehen entfernen, entsorgen  
auf der Terminliste (hängt aus) zur Abgabe eintragen  
bei der Platzabgabe: Unterschränkinhalt auf Arbeitsfläche verteilen,  
Schubladen sortieren - aber nicht ausräumen